



À BORD DU BATEAU

- Extraire les cartes mémoires
- Débarquer les appareils portables et leurs chargeurs
- Protegez les écrans extérieur des U.V.
- Rabaisser les antennes sur rotules
- Rincer les façades à l'eau claire (nettoyeur haute pression interdit)
- Pulvérisez du déshumidificateur (type WD40) dans les prises
- Ne pas emballer les prises dans des sacs plastiques

À LA MAISON (Pour le matériel portable)

- Charger régulièrement les batteries
- Ne laissez pas le chargeur branché non-stop
- Faire fonctionner les appareils